

Brique

Adottare la tendenza



Spirito loft brique 5 tons



Rivestimento brique

Dimensioni brique :

L ± 22 - a ± 5 - spess. ± 1,5 cm

Confezionamento : 0,5 m² ± 36 brique



Rivestimento brique 5 tons

Dimensioni brique :

L ± 22 x a ± 5 x spess. ± 1,5 cm

Confezionamento : 0,5 m² ± 36 brique



Brique cantonale

L ± 22 x l ± 10 x a ± 5 x spess. ± 1,5 cm

in confezioni da ± 10 brique cantonali
(± 0,5 m)

Tinte*



Flammé



Sully



Rouge



5 tons

Assortimento di
5 colori

NUOVA
PATINA



Caratteristiche tecniche

- Dimensioni rivestimento : altezza 5 cm
- Aspetto invecchiato, rilievo marcato e sfumature intense
- Pietre angolari discrete: grazie ai 5 cm di altezza, si confondono nel rivestimento
- Colorato nella massa per un risultato omogeneo
- Malta solo sulla parte posteriore dell'elemento
- 1 sacco di malta adesiva (15 kg) per circa 8 m² (interno)
- 1 sacco di malta adesiva (25 kg) per circa 15 m²
- 1 sacco di stucco (25 kg) per 5-7 m² circa
- Tempo di posa per 10 m² circa (stuccatura esclusa) : 1 giorno



*Colori non contrattuali

Consigli per la posa

Controllare che il supporto prescelto sia compatibile con la posa di prodotti **ORSOL**, consultando la scheda: Supporti compatibili e predisposizione dei supporti.

Per il fissaggio dei rivestimenti, utilizzare esclusivamente Malta Adesiva **ORSOL**. La Malta Adesiva **ORSOL** assicura un fissaggio ottimale e vi offre la garanzia di fissaggio **ORSOL**.


Effettuare la posa delle pietre angolari contemporaneamente alla posa del rivestimento.

Per tagliare gli elementi, utilizzare una mola o un disco diamantato.

Per la stuccatura dei rivestimenti, utilizzare esclusivamente lo Stucco **ORSOL**, in grado di assicurare una tenuta ottimale. Per applicarlo, servirsi di una sac à poche **ORSOL**: così facendo, si eviterà di applicare un'eccessiva quantità di stucco e di sporcare gli elementi di rivestimento.

Per uso esterno o in locali umidi, sottoporre il rivestimento a un trattamento idrorepellente, utilizzando il trattamento idrorepellente **ORSOL** per ottenere una protezione ottimale.



 per ottenere una
posa perfetta



1 ... POSO



3 ... SPAZZOLO



2 ... STUCCO



4 ... per uso all'esterno,
sottopongo il rivestimento a un
trattamento idrorepellente



FASI DA SEGUIRE PER LA POSA

Per ottenere il miglior risultato possibile, rispettare attentamente le seguenti indicazioni:

- Tracciare una linea di livello ogni 33 cm (in verticale): così facendo, sarà possibile essere sicuri che i briques risultino perfettamente orizzontali.
- Sia per la posa all'interno che per la posa all'esterno, applicare della malta solo sul lato posteriore dell'elemento (utilizzare una spatola conica dentata 6x6x6).
- Tra un briques e l'altro, lasciare una fuga da 0 a 10 mm. Per ottenere fughe regolari su ogni fila, è possibile collocare tra una fila di briques e l'altra una funicella con diametro corrispondente alla dimensione della fuga desiderata.
- Posare gli elementi in modo irregolare sfalsando le fughe.
- Qualora sia necessario tagliare i briques, smussare con un martello in corrispondenza dei tagli per prevenire la formazione di spigoli vivi.
- 24 ore dopo la posa, stuccare gli elementi.
- Quando lo stucco è indurito, in fase di finitura, spazzolare con una spazzola d'acciaio morbida scavando di qualche millimetro le fughe.

Per la posa e la cura del rivestimento, non utilizzare prodotti a base di acidi.

Preoccupandoci di integrare nel nostro processo Qualità ogni tipo di accorgimento necessario e ponendo una particolare attenzione alla problematica ambientale, curiamo i processi di produzione fin nei minimi dettagli, seguendo scrupolosamente le indicazioni del CERIB (Centro studi e ricerca per l'industria del cemento, Francia). Per l'insieme dei nostri rivestimenti, i documenti di riferimento sono il DTU 52.2 P1-1-1 per le pareti interne e il DTU 52.2 P1-1-2 per le pareti esterne (DTU = Documentazione tecnica unificata francese che stabilisce le regole per la realizzazione di pareti in muratura).

	Riferimento				Misure		Confezionamento		Peso	
	rouge	5 tons NUOVA PATINA	flammé	sully	Unitario	Pallet	Unitario	Pallet	Unitario	Pallet
Brique 1 pacco = 36 briques ± 0,5 m ²	B2	B5T	BF	BS	L ± 22 x a ± 5 spessore ± 1,5 cm	80x120	1 pacco (0,5 m ²)	22 m ²	13,4	605
Brique cantonale 1 pacco = 10 unità = ± 0,5 m	A1	A2	A3	A5	L ± 22 x a ± 5 spessore ± 1,5 cm	80x120	1 pacco	-	4,98	-